

カーナビ専用通信ユニット for CARVINGS (WS12GS) 動作確認済み機種一覧

docomo

2009年9月現在

メーカー	対応機種	ハンズフリー	備考・制限事項	
NEC	N70x シリーズ	N704i μ, N701ECO, N703i μ		
		N706iE	*	
		N705i, N705i μ, N706i, N706i		
	N90x シリーズ	N702iS, N703iD,	×	
		N902iS, N903i, N905i		
		N902iL, N905iBIZ, N906i, N906iL, N906i μ	*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください
	N-0xシリーズ	N904i	×	
N-02A, N-03A		*	1) イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください 2) 専用平型ケーブルが必要です	
その他	N600i(SIMPURE)	×		
シャープ	SH70x シリーズ	SH705i		
		SH706ie		
		SH706i, SH706iW	×	
		SH702iD, SH702iS, SH703i, SH704i, SH705i	*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください。
	SH90x シリーズ	SH902iSL DOLCE SL, SH903i, SH903iTV, SH904i, SH905i, SH905iTV	*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください。
		SH906iTV		専用平型ケーブルが必要です
	SH-0xシリーズ	SH906i	×	
SH-02A		*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください。	
SH-04A	×			
パナソニック	P70x シリーズ	P702i, P702iD, P703i, P703i μ, P704i, P704i μ		
		P705i, P705i μ, P705iCL, P706i μ, P706ie	*	専用平型ケーブルが必要です
	P90x シリーズ	P901iTV, P902iS, P903i, P903iTV, P904i		
		P905i, P905iTV, P906i	*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください。
	その他	P01A, P02A, P03A, P06A	*	1) イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください 2) 専用平型ケーブルが必要です
富士通	F70x シリーズ	F702iD, F703i, F704i	*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください。
		F705i, F706i	×	
	F90x シリーズ	F902iS, F903i, F903iX HIGH-SPEED, F903iBCS, F904i, F905i, F905iBIZ, F906i	*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください。
	F-0xシリーズ	F-02A	×	
		F-07A	*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください。
その他	F882iES FOMAらくらくホン F883i らくらくホンベータシック F883iES らくらくホン F883iS らくらくホンベータシックS F883iESS らくらくホン S, F884i らくらくホンプレミアム F884iES	*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください。	
F1100	×			
三菱電機	D70x シリーズ	D702i, D702iF, D702iBCL, D703i, D704i, D705i, D705i μ		
	D90x シリーズ	D902iS, D903i, D903iTV, D904i, D905i	*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください。
	その他	D800iDS, D85iIWM (MUSIC PORTER X)		
ソニーエリクソン	SO70x シリーズ	SO702i, SO703i, SO704i	*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください。
		SO705i, SO706i	*	専用平型ケーブルが必要です
SO90x シリーズ	SO902i, SO902iWP+, SO903i, SO903iTV, SO905i, SO905iCS, SO906i	*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください。	
LG電子	Lシリーズ	L600i, L601i, L602i, L704i, L705i, L705iX, L706ie, L852i	×	
		L-01A	*	1) イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください 2) 専用平型ケーブルが必要です
三洋電機	SAシリーズ	SA702i	*	イヤホンスイッチ発信設定をOFFに設定してご使用ください。
		SA800i キッズケータイ		
ノキア	NMシリーズ	NM906i	×	
Reserch in Motion	BlackBerry	BlackBerry Bold	×	

この「動作確認済み機種一覧」は2006年6月以降に発売した電話機を対象としております。
 この「動作確認済み機種一覧」は、一定の条件下で動作確認したものです。電話機の動作を保証するものではありません。
 この「動作確認済み機種一覧」は、検証に使用した電話機の動作結果を記載しております。同機種すべての動作を保証するものではありません。
 表中、*印の付いている機種は、電話機の設定により「ハンズフリー通話終了後、電話機が自動発信、してしまう場合があります。
 「備考・制限事項」欄の記載事項をご確認の上、設定、登録解除を行ってご使用下さい。
 未調査の電話機については、掲載しておりませんので予めご了承下さい。